

Lepmiddelen

Macolaepp leppasta



Voor een uitstekende materiaalafname, vooral bij harde tot zeer harde materialen.

Dit is een uit boriumcarbide vervaardigd concentraat, dat bij toepassing verdund dient te worden met een dunne snijolie c.q. petroleum.

Uit de hand 1 : 20 en op de lepmachine 1 : 100. Hierbij geldt: hoe fijner de korrel, hoe dunner de olie. Eventueel iets verwarmen.



Korrel	100 gr. Tubes	Blikken van 1 kg.
Art.no.		Art.no.
120	40002	40012
180	40003	40013
220	40004	40014
360	40005	40015
500	40006	40016
750	40007	40017
1000	40008	40018
1500	40009	40019
2000	40010	40020

Aanbevolen korrelgroften

- Grof leppen van hard metaal en gehard staal : K120 – 180 – 220
- Fijn leppen van hard metaal en gehard staal, bijv. kleppen, tandwielen, gesinterde producten : K360 – 500
- Leppen van meetgereedschap, kalibers, assen e.d. : K750 – 1000
- Leppen van nozzles e.d. : K1500 – 2000



Supfina pasta

Superfijn pasta voor hoogglans finishen van chroom.

Geleverd in blik van 1,2 kg. **Art.no.** 95963

Lepmiddelen

Lepvloeistof



Mineraaloliebasis, chloorvrij, onverdund te gebruiken met leppoeder.

Zeer geschikt voor:

- uitstekende suspensie van de leppoeder
- ononderbroken lepfilm op de lepplaat
- zuinig gebruik van leppoeder
- repeteerbare resultaten

		Art.no.
Unilap olie	25 lt.	88310
	205 lt.	88315
Kemet B1 olie	25 lt.	88340

Lepmiddel additief

Waterachtige gel. Verbetert de suspensie van de leppoeder in de vloeistof en voorkomt samenklontering. Vergroot de productie van het lepmiddel en draagt bij tot een meer uniforme oppervlaktekwaliteit. Voeg 15 ml. toe per 100 gram lepmiddel.

		Art.no.
Supersmooth	5 lt.	88357

Leppoeder

Voor de meeste bewerkingen vormt een aluminium oxide of silicium carbide poeder, toegevoegd aan lepolie, het juiste lepmiddel. Gebruikelijke verhouding 1 : 15. De poeders zijn in verschillende groften verkrijgbaar.

Grofte	Aluminium oxide	Silicium carbide
	Art.no.	Art.no.
Grof	-	88222
Halfgrof	-	88232
Middel	88140	88240
Fijn	88180	88280
Extra fijn	88190	88290
Zeer fijn	88195	-
Superfijn	88196	-

Geleverd in 5 kg. container. Andere soorten op aanvraag

Kemet

Kemet Europe B.V.
Oude Moerstraatsebaan 110
NL-4614 RS Bergen op Zoom
Tel. 0164-271.700
Fax 0164-243.603
info@kemet-europe.com

Kemet Europe B.V.B.A.
Lievenshoeklaan 27
B-2950 Kapellen
Tel. 03/248.57.33 (34)
Fax 03/248.70.19
www.kemet-europe.com